



Notruf über Notruftaste

Lautstärkenregelung bzw. in Kombination mit der mittleren Kontexttaste Schnellzugriff auf Gruppen und Status

Linke LED
Rot blinkend > Netzverlust
Rot > senden / Akku leer
Grün > empfangen / Akku voll
Orange > Akku lädt

Obere Sidekey-Taste (A)
Wechsel in Heimatgruppe

Obere Sidekey-Taste (B)
TMO / DMO-Modus

Sprechtaste (PTT)

Untere Sidekey-Taste (C)
Status 5 – Sprechwunsch (auch bei Tastensperre)

Linke Kontextmenütaste
Schrift groß / klein

Mittlere Kontextmenütaste
1 x drücken – Gruppenwahl
2 x drücken Statusauswahl

Rechte LED blinkt BLAU
Neue Nachrichten oder verpasste Anrufe

Navigationstasten
↑ Aufruf Shortcut-Menü
↓ Aufruf Menü

Smart-Menü

Favoriten	1
TMO / DMO	2
Position senden	3
Hilferuf	4
Heimatgruppe	5
Repeater Ein*	6
Repeater Aus*	7
Verschlüsselung I/O	8
Totmann I/O*	9
Menü	0

Telefontaste rot
Einschalten: 1 x lange drücken
Ausschalten: so lange drücken bis im Display steht:
„Gerät schaltet ab“
Lange drücken:
Zurück zum Startbildschirm

Alphanumerische Tastatur
Kurz Drücken-> Nummernwahl
Lang Drücken-> FMS -Status

*** Tastensperre** 

Position senden

Wichtige Display Symbole

Ladezustand	Notruf	Lautstärke	Empfangsstärke	Repeater Modus	Repeater gefunden	Verschlüsselung Ein
						

Shortcut-Menü

Nachrichteneingang	Betriebsarten	Favoritenordner
		

* Lizenz erforderlich.

Grün -> Gruppen mit geändertem Statusziel

TMO – Netzmodus

Abkürzung	Bezeichnung	Kurzwahl-Nr.*
ILS_OV_PA	Objektfunkgruppe	3114
FW_PA	FW Stadt Passau	3162
FW_PA#	FW LK Passau (und Regelbetrieb FW St. PA)	3172
FW_PAN	FW LK Rottal-Inn	3182
FW_FRG	FW LK Freyung – Graf.	3152
FW_REG	FW LK Regen	3562
FW_DEG	FW LK Deggendorf	3552
FW_DGF	FW LK Dingolfing	2352
FW_LA#	FW LK Landshut	2382
FW_MÜ	FW LK Mühldorf	3672
FW_AÖ	FW LK Altötting	3652
KATS_PA	KAT-Schutz Stadt PA	3166
KATS_PA#	KAT-Schutz LK PA	3176
KATS_PAN	KAT-Schutz LK Rottal-I.	3186
KATS_FRG	KAT-Schutz LK FRG	3156
ILS_PA_AG	Anrufg. ILS Passau	31
ILS_SR_AG	Anrufg. ILS Straubing	35
ILS_LA_AG	Anrufg. ILS Landshut	23
ILS_TS_AG	Anrufg. ILS Traunstein	36
ZA_PA	Zusammenarbeit aller BOS in der Stadt PA	3161
ZA_PA#	Zusammenarbeit aller BOS im LK Passau	3171
ZA_PAN	Zusammenarbeit aller BOS im LK Rottal-Inn	3181
ZA_FRG	Zusammenarbeit aller BOS im LK FRG	3151
NB_BOS_ZA_1 bis 4	Zusammenarbeit mit Polizei (PP Straubing)	5871... 5874
FüSt_1_PA	Führungsstelle 1 PA	3167

FüSt_2_PA	Führungsstelle 2 PA	3168
FüSt_1_PA#	Führungsstelle 1 PA#	3177
FüSt_2_PA#	Führungsstelle 2 PA#	3178
FüSt_1_PAN	Führungsstelle 1 PAN	3187
FüSt_2_PAN	Führungsstelle 2 PAN	3188
FüSt_1_FRG	Führungsstelle 1 FRG	3157
FüSt_2_FRG	Führungsstelle 2 FRG	3158
RD_ILS_PA	Rettungsdienst ILS PA	3113
BR_PA	Bergrettung PA	3164
WR_PA	Wasserrettung PA	3165
SoG_1_PA...	Sondergruppe 1 bis 10	3101...
SoG_10_PA		3110

DMO – Direktmodus

Abkürzung	Bezeichnung	Kurzwahl-Nr.*
307_F*	Betrieb	307
308_F*	Sicherheit - Luft	308
309_F*	Atemschutz- und CSA-Einsatz	309
310_F*	Führung	310
311_F*...	Einsatzabschnitt 1..n	311...
326_F*		326

Ein Gruppenwechsel im DMO ist nur auf Weisung des Einsatzleiters durchzuführen.

Die Betriebsart wechselt automatisch mit der Gruppenwahl.

Gruppenwechsel mittels Kurzwahl

1. Mittlere Kontexttaste drücken
2. Kurzwahl-Nr.* eingeben
3. Mit PTT-Taste bestätigen



Ein Gruppenwechsel im TMO ist nur auf Weisung des Einsatzleiters und nach Rücksprache mit der ILS durchzuführen.